





















LATTIANPÄÄLLYSTEIIMAT

TUOTE	LIIMASALUSTAT	PÄÄLLYSTEET	RIITTOISUUS	LIIMALASTAN HAMMASTUS	LIIMAUSAJAT	PAKKAUSKOOT
 <p>Kiilto M1000</p>  	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnoleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - linoleumit (2) - tekstiilimatot (2) - muoviseinä-päällysteet (1) 	4...6 m ² /l	 1)  2)	Märkäliimausaika 0...20 min. Tarraliimausaika 20...60 min.	1, 3, 10 ja 15 l
 <p>Kiilto Extra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnoleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - tekstiilimatot (2) - kumimatot (sileäpohj.) (2) - muoviseinä-päällysteet (1) 	3...6 m ² /l	 1)  2)	Märkäliimausaika 0...20 min. Tarraliimausaika 20...60 min.	10 ja 15 l
 <p>Kiilto Ecomax</p>  	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnoleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - linoleumit (2) - tekstiilimatot (2) - kumimatot (sileäpohj.) (2) - muoviseinä-päällysteet (1) 	4...6 m ² /l	 1)  2)	Märkäliimausaika 0...20 min. Tarraliimausaika 20...50 min.	15 l
 <p>Kiilto 2 Plus</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnoleva vanha päällyste - liimausalustaksi soveltuva rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - joustovinyylimatot (1) - muovilaatat (1) - täysmuovimatot (1) - linoleumit (2) - tekstiilimatot (2) - muoviseinä-päällysteet (1) 	4...6 m ² /l	 1)  2)	Märkäliimausaika 0...15 min. Tarraliimausaika 15...40 min.	15 l
 <p>Kiilto Tarraliima (ent. Irtoasennustarra)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sementtipohjainen lattiatasoite - hyvin kiinnoleva vanha pinnoite - rakennuslevy 	<ul style="list-style-type: none"> - irtoasennettavaksi soveltuva päällyste 	7...12 m ² /l		Liiman levityksen jälkeen päällysteen asennus n. 25 min. kulluttua (pinta tarramainen)	5 l
 <p>Kiilto Kestopren kontaktiliima (liuotinhenteinen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kaikki liuotinta kestävät pinnat ja materiaalit 	<ul style="list-style-type: none"> - PVC-pinnoitteet / listat - korkki - kumi ja nahka - laminaattiviillut 	n. 2 m ² /l (kaksi-puoleinen liimaus)	sivellin tai lasta	Avoin aika 15-45 min. Työskentelyaika 1-1,5 h.	1, 3, ja 10 l

LIIMAUSMENETELMÄT:

Märkäliimaus
Tarraliimaus
Kontaktiliimaus

Liima märkää asennushetkellä, käytetään vain imukykyisillä liimausalustoilla kuten lattiatasoite.

Liiman annetaan tarrottua ennen päällysteen asentamista.

Liima levitetään molempiin liimattaviin pintoihin, annetaan kuivua, pinnat painetaan kiinni, liimapintaa voidaan aktivoida lämpöpuhaltimella.

Liimattaessa uutta päällystettä vanhan päälle, on vanhan päällysteen kunto ja soveltuvuus tarkistettava sekä pinta puhdistettava kaikista tartuntaa heikentävistä aineista, tarvittaessa tehdään koeliimaus.



Pohjusta aluslattia ohjeen mukaan Kiilto Start Primerilla. Tasoita lattia esim. Kiilto 97 tasoitteella (ks. Lattia-tasoiteopas), pohjatasoituksiin soveltu esim. Kiilto 77 tai Kiilto 70.



Hio kuiva tasoitepinta hiontapaperilla joko käsin tai koneellisesti karkeudella 60-80. Poista pöly imuroimalla. Mikäli päällystystyö viivästyy, peitä tasoitepinta esim. rakennusmuovilla.



Sovita mattovuodot paikoilleen, tulevan valon suuntaisesti. Sijoita mahdollinen sauma vähiten näkyvälle paikalle. Saumausta varten mattovuodot sijoitetaan n. 10 cm päällekkäin.



Asenna saumalinjaari päällekkäin olevien mattovuotien kohdalle. Leikkaa reunaa pitkin terävällä mattoveitsellä molempien mattovuotien läpi. Poista ylimääräiset palat.



Nosta toisen pään mattovuodot ylös ja taita puoleen väliin, saumat hieman limittäin. Puhdista vuotien pohjat.



Levitä liimahammastetullaliimalastalla tasaisesti koko alueelle. Anna liiman kuivahtaa muutama minuutti. Imemättömällä alustoilla liiman annetaan kuivua olosuhteista ja liimatyyppistä riippuen n. 20 min ennen vuotien kiinnipainamista. Kuivumista voidaan nopeuttaa kastamalla vuodan pohja tuoreeseen liimaan ja nostaa se ylös.



Laske mattovuodot yksi kerrallaan alas tuoreeseen liimaan.



Asenna vuotien reunat puskusamaan. Hierrä saumakohta niin, että saumasta tulee tiivis ja tasainen.



Hierrä mattovuodot kiinni keskeltä reunoille päin. Tarkista, ettei vuotien alle jää ilmakuplia.



Nosta mattovuotien toiset päät ylös niin, että liimaraja tulee näkyviin.



Levitä liimaa koko alueelle. Vuotien taitekohdassa liima rajataan tarkasti edelliseen liimasaamaan.



Tiivistä saumat seuraavana päivänä saumausnesteellä.

- Lattian voi ottaa kevyeseen käyttöön seuraavana päivänä • Huonekalut suositellaan tuotavaksi tilaan muutaman päivän kuluttua.
- Liimatahrit poistetaan välittömästi tuoreena kostealla kankaalla • Noudata aina päällysteen valmistajan ohjeita asennuksesta.
- Lattiapäällysteiden puhdistukseen ja hoitoon suosittelemme KiiltoCleanin tuotteita.