



Pohjustusohjeet eri levypinnoille

Tarkista aina levynvalmistajalta tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen!

Märkätilat:

Kipsikartonkilevy (Gyproc GEK, GRI 13 O, GHE, Knauf EK, KH 13)

Lattioissa:

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen lattian tasoitusta.

Seinissä:

- Vedeneristettäessä kipsikartonkilevyä Keraprimer ohentamattomana, riittoisuus 8m²/l (125g/ m²)

Kaakeliluja (Cembrit Oy)

- Pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa levysaumoihin, pystynurkkiin, rakenteiden rajapintoihin, lattian ja seinän rajaan sekä ruuvinkantoihin.

Aquapanel (Knauf Oy)

- Pohjustetaan Kiilto Keraprimerilla 1:1 vedellä ohennettuna ennen vedeneristystä. Vedeneristys kauttaaltaan koko levypinnalle ohjeemme mukaan.

Litex (Saint-Gobain Isover)

- Pohjustetaan Kiilto Keraprimerilla ohentamattomana. Vedeneristys Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa levysaumoihin, pystynurkkiin, rakenteiden rajapintoihin, lattian ja seinän rajaan sekä ruuvinkantoihin.

Wedi

- Pohjustetaan Kiilto Keraprimerilla 1 : 1 vedellä ohennettuna ennen vedeneristystä. Vedeneristys vähintään saumoihin ja levyn kiinnityskohtiin tai koko alueelle ohjeemme mukaan

Master ja Master KT-levy

- Pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa levysaumoihin, pystynurkkiin, rakenteiden rajapintoihin, lattian ja seinän rajaan sekä ruuvinkantoihin.

Sasmox

- Pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys kauttaaltaan koko levypinnalle ohjeemme mukaan.
- Lattioissa: Pohjustus ennen lattian tasoitusta ohentamaton Kiilto Start Primer.

Kuivat tilat:

Kipsikartonkilevy

Lattioissa:

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen tasoitusta.

Seinissä:

- Ei pohjustusta ennen tasoitusta, pohjamaalaus ennen tapetointia (kuivat sisätilat)

Vaneri

Lattioissa

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen tasoitteen tai pinnoitteen asennusta, ei sovellu keraamisen laatan ja vedeneristeen alle.

Seinissä:

- Pohjamaalaus ennen tapetointia.

Filmivaneri

- Hiotaan ruskea, fenolia sisältävä kalvo pois, jonka jälkeen pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana, ei sovellu keraamisen laatan ja vedeneristeen alle.

Lastulevy

Lattioissa:

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen tasoitteen tai pinnoitteen asennusta, ei sovellu keraamisen laatan ja vedeneristeen alle.

Seinissä:

- Pohjamaalaus tai esiliisteröinti ennen tapetointia.

Master ja Master KT-levy

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen lattian tasoitusta

Sasmox

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen lattian tasoitusta.