



(FIN) Litium-ioniakkujen käyttöohjeet

1. **Uuden koneen käyttöönotto: lataa akku täyteen (90 min).** Sekä koneen mukana että lisävarusteena toimitettavien akkujen varaustila on matala turvallisuussyistä. Useimmiten näiden akkujen varaustila ei riitä koneen käynnistämiseen.
2. **Käytön jälkeen: Laita akku aina lataukseen** (pidä akku kiinnitettynä latauslaitteessa kunnes vihreä valo vilkkuu). Mikäli akkua ei ladata, se voi tyhjentyä itseksensä kriittiselle tasolle.
3. **Jos koneen toiminta keskeytyy akun matalan varaustason vuoksi: poista akku aina koneesta ja laita se lataukseen** (pidä akku kiinnitettynä latauslaitteessa kunnes vihreä valo vilkkuu). Mikäli akku jätetään kiinni koneeseen ja kytkin on ON-asennossa, akku syväpurkautuu nopeasti eikä elvyttäminen ole mahdollista.

(SVE) Bruksanvisning för litiumjonbatterier

1. **Ibruktagande av en ny maskin: ladda batteriet fullt (90 minuter).** Både maskinens eget och det extra batteriet har av säkerhetsskäl låg laddningsnivå vid leveransen. Oftast räcker denna laddning inte till för att starta maskinen.
2. **Efter användning: Ställ alltid batteriet på laddning** (Låt batteriet stå i laddningsställningen tills det gröna ljuset börjar blinka). Om batteriet inte laddas, kan det laddas ur av sig självt till en kritisk nivå.
3. **Om maskinen stannar på grund av låg laddningsnivå: ta alltid bort batteriet ur maskinen och ställ det på laddning.** (Håll batteriet i laddningsställningen tills det gröna ljuset börjar blinka). Om batteriet lämnas kvar i maskinen och strömbrytaren är i ON-läget, urladdas batteriet snabbt och kan förstöras.