



# KIILTO SANITEETTISILIKONI

- KÄYTTÖALA** Yksikomponenttinen neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Esim. saniteettitilojen, rakennuslevyjen ja metallijulkisivujen liikuntasaumoihin, lämpöasennuksiin, saniteettikohteisiin, ajoneuvojen tiivistykseen ja askarteluun.
- KIINNITYSALUSTA** Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton. Sauman pohjatäytteenä voi käyttää umpisoluista muoviprofiilia.
- OMINAISUUDET**
- hyvä kemikaalien kestävyys
  - hyvä lämmönkesto
  - ei päällemaalattavissa
  - korkea kuiva-ainepitoisuus
  - useita värejä
  - sisältää homeenestoaineen
  - ei akvaarioihin eikä luonnonkiville, kuten esim. marmorille
  - uudelleensuljettava pakkaus
- TEKNISET TIEDOT**
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Pääsideaine     | kosteusvulkanoituva oksiimi-silikonipolymeeri |
| Tiheys          | n.1,0 kg/dm <sup>3</sup>                      |
| Kutistuma       | < 5%  |
| Lämmönkesto     | -50°C ... +120°C                              |
| Murtovenymä     | 400%  |
| Kovuus, Shore A | n. 18   |
- RIITTOISUUS** 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
- LEVITYSMENETELMÄT** Pursotusnokka leikattavissa halutun kokoiseksi 1 - 10 mm.
- KUIVUMIS/  
KOVETTUMISAIKA** Nahoittumisaika 5 - 20 min (20°C, RH 50%). Kovettuu ilman kosteudesta riippuen n. 2 mm vuorokaudessa ja n. 10 mm viikossa.
- SUOSITELTAVAT  
KÄYTTÖ-  
OLOSUHTEET** Huoneen, massan ja sauman lämpötila +18...20°C, kuitenkin alueella +5...+40°C. Vallitsevat olosuhteet kuten ilman massan ja sauman lämpötila, alustan laatu ja ilmankosteus sekä massamäärä vaikuttavat voimakkaasti nahoittumisnopeuteen ja vulkanoitumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.
- KÄYTTÖOHJE** Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se halutun kokoiseksi. Saumausalustan on oltava kuiva sekä pölytön ja rasvaton. Purista massa saumaan ja tasoita se välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai sormenpäällä. Jätä pursotuskärki paikoilleen ja sulje pakkaus tulpalla huolellisesti käytön jälkeen.
- PAKKAUS** Patruuna 310 ml. Kiilto Saumalaastin kanssa yhteensopivat värit.
- KÄYTTÖ- JA  
YMPÄRISTÖ-  
TURVALLISUUS** Hävitä tarpeeton massa esim. puristamalla se patruunasta paperi- tai pahvialustalle ja anna kovettua ilmankosteuden vaikutuksesta. Kovettunut massa voidaan hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Tuoreesta massasta haihtuu sen vulkanoitumisen aikana hyvin pieniä määriä 2-butanonioksiimia. Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa ja huolehdi saumatun tilan tuuletuksesta ensimmäisinä päivinä saumauksen jälkeen.

**VARASTOINTI**

Varastointi kuivassa, viileässä, alle +25°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Parasta ennen päiväys pakkauksessa.

**LISÄTIETOJA**

Homesuojaus kuuluu toimiessaan, joten sen kestoikä on rajallinen. Märkätiloissa suosittelemme silikonisaumat uusittaviksi viimeistään 5 vuoden kuluttua.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai saumaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100, Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).